



Anbauanleitung:

Schutzbügel Honda X11 – SBL.01.128.100

Sehr geehrter SW MO-TECH Kunde

Dieser qualitativ hochwertige Schutzbügel schützt Ihr Fahrzeug vor Beschädigungen. Er ist durch seine konstruktiven Merkmale paßgenau und daher einfach zu montieren. Die stabile Stahlrohrkonstruktion bietet eine optimale Schutzwirkung bei einem Sturz oder beim Umkippen für Fahrer und Motorrad. Die Oberfläche ist pulverbeschichtet und somit wirkungsvoll vor Korrosion geschützt.

Packungsinhalt:

Pos	Anzahl	Item
1	1	Satz Schutzbügel links/rechts
2	1	Welle mit Gewinde M12 x 400
3	2	Vibrationsdämpfer
4	1	Distanzbuchse Da=25; Di=12,5; l=30 mm
5	1	Distanzbuchse mit Fräsansatz Da=20; Di=12,2; l=25 mm
6	2	Distanzbuchse mit Ansatz Da=20; Di=6,4; L=27 mm
7	2	U-Scheibe 3D A6,4; DIN 9021
8	2	Innensechskantschraube M6x45; DIN 912
9	2	Gummischeibe Da=20; Di=13
10	2	U-Scheibe A13; DIN 125
11	2	Mutter M12; selbstsichernd; DIN 985
12	1	Sechskantschraube M8x20; DIN 933
13	1	Mutter M8; selbstsichernd; DIN 985
14	2	U-Scheibe A8,5; DIN 125
13	2	Innensechskantschraube M6x20 DIN 912

Montageanleitung:

Hinweis: Anbauanleitung vor Montage sorgfältig lesen.

1. Schrauben Sie die Vibrationsdämpfer in die innen liegenden Gewinde der Schutzbügel (1) – mit Schraubensicherung einkleben

2. Entfernen der Motorhalteschraube (2) und durch Welle ersetzen. In Fahrtrichtung rechts Distanzbuchse mit Fräsansatz POS 5 (Ansatz nach innen) , links Distanzbuchse POS 4 aufstecken.
3. Original Befestigungselemente der Kühlerverkleidungen (3) entfernen
4. rechten Schutzbügel mit Schrauben M6x45; U-Scheibe 6,4, Distanzbuchse POS 6 und Gummischeibe zusammen mit der Kühlerverkleidung befestigen – Achtung: Schrauben nur leicht eindrehen
5. Schutzbügel mit der Bohrung auf die Motorwelle POS 2 aufstecken und mit Scheibe A13, Mutter M12 und sichern - Achtung: Mutter nur leicht andrehen
6. Schutzbügel links analog zu Punkt 4 und 5 befestigen
7. Beide Schutzbügel mit Schraube M8x20; U-Scheiben und Muttern unterhalb des Kühlers verschrauben.
8. Nach dem Ausrichten des Schutzbügels ALLE SCHRAUBEN FEST ANZIEHEN

Das SW MO-TECH Team wünscht Ihnen eine gute Fahrt !

